

Informacje dotyczące montażu, użytkowania i konserwacji produktu

1. Aby zapewnić poprawne działanie klamki powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją i z wykorzystaniem wszystkich elementów zawartych w systemie montażowym dołączonym do produktu.
2. W trakcie montażu klamki w pobliżu nie powinny odbywać się żadne prace budowlane (malowanie, kucie ścian, tynkowanie, lakierowanie drewna. itp) mogące narazić klamki na uszkodzenia mechaniczne
3. W razie konieczności przeprowadzenia prac budowlanych i braku możliwości demontażu już zamontowanych klamek, powinny być one skutecznie zabezpieczone przed przypadkowymi uszkodzeniami
4. Klamki powinny być należycie użytkowane. Nie należy używać przesadnie dużej siły naciskając na rękojeść, powinna być ona dostosowana do oporu zamka w jakim klamka została zamontowana.
5. Klamki jak każdy produkt w czasie eksploatacji ulegają naturalnemu procesowi starzenia z pojawiającymi się śladami użytkowania

Konserwacja klamek:

1. Zaleca się przechowywanie produktów w suchym środowisku.
2. Do czyszczenia klamek należy używać suchej lub delikatnie zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki.
3. Nie należy stosować twardych i szorstkich ściereczek do czyszczenia- mogą one uszkodzić powłokę produktu.
4. Należy unikać kontaktu klamek z jakimikolwiek detergentami i środkami chemicznymi
5. W razie nadmiernej eksploatacji i w celu wydłużenia żywotności klamek , miejsca tarcia i ruchome elementy powinny być okresowo smarowane smarami stałymi (np. smar ŁT40)

